



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите риска от токов удар или повреда на вашето оборудване:

- Не прекъсвайте извода за заземяване на захранващия кабел. Изводът за заземяване е важна характеристика на безопасността.
- Включвайте захранващия кабел в заземен контакт, до който има лесен достъп по всяко време.
- Прекъснете захранването от монитора, като извадите захранващия кабел от контакта на електророзхранването.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите риска от сериозно нараняване, прочетете Ръководството за безопасност и удобство. В него се описва правилното инсталлиране на работната станция, работното положение и здравословните и работни навици за компютърните потребители и се предоставя важна информация за електротехническата и механичната безопасност. Това ръководство се намира в Интернет на адрес www.hp.com/ergo и на твърдия диск или компактдиска Documentation CD, приложен към изделието.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de descarga eléctrica o de que se dañe el equipo:

- No desactive la conexión a tierra del cable de alimentación. Esta conexión es un elemento de seguridad importante.
- Enchufe el cable de alimentación a una toma de alimentación con conexión a tierra a la que se pueda acceder fácilmente en todo momento.
- Apague el monitor desenchufando el cable de alimentación de la toma eléctrica.

ADVERTENCIA : para reducir el riesgo de lesiones graves, lea la Guía sobre seguridad y ergonomía.

En ella se describe la configuración correcta de la estación de trabajo, la postura y hábitos de trabajo y salud para los usuarios de los ordenadores. Asimismo, ofrece información importante sobre seguridad eléctrica y mecánica. Esta guía se encuentra en la página Web www.hp.com/ergo y en el disco duro o en el CD de documentación que se entrega con el producto.

UPOZORENJE : Kako bi se smanjila opasnost nastanka električnog udara i oštećivanja opreme:

- Nemojte onemogućavati uzemljenje na kabelu za napajanje. Uzemljeni utikač vrlo je važna sigurnosna značajka.
- Kabel za napajanje priključite u uzemljenu utičnicu koja je uvek dostupna.
- Napajanje monitora isključite iskopčavanjem kabla za napajanje iz električne utičnice.

UPOZORENJE: Kako bi se smanjila opasnost nastanka ozbiljnih ozljeda, pročitajte Priručnik za sigurnost i uobičajnost. U njemu su opisani ispravni postupci za korištenje, položaj tijela i zdravljje tijekom rada s računalom, kao i važne informacije o sigurnosti od električnih i mehaničkih kvarova. Ovaj se priručnik nalazi na web adresi www.hp.com/ergo kao i na disku, odnosno Dokumentacijskom CD-u priloženome uz proizvod.

VAROVÁNI : Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení, je třeba dodržovat následující pokyny:

- Neodpojujte zemnici zástrčku napájecího kabelu. Zemnický zástrčka je důležitý bezpečnostní zařízení.
- Napájecí kabel zapojte do uzemněné zásuvky, která je za každé situace snadno dostupná.
- Napájení monitoru odpojte vytážením napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

WARNING :

To reduce the risk of serious injury, read the Safety & Comfort Guide. It describes proper workstation setup, posture, and health and work habits for computer users, and provides important electrical and mechanical safety information. This guide is located on the Web at www.hp.com/ergo and on the hard drive or on the Documentation CD that is included with the product.

تحذير: لتجنب خطير التعرض للصعق الكهربائي أو الحرق عطّب بالجهاز:

- لا تعطل تشغيل مأخذ التأرضي لسلك الطاقة. فإن مأخذ التأرض هو ميزة ضرورية للسلامة.
- وصل سلك الطاقة بمأخذ كهربائي موصى به سهل الوصول إليه في كل المواقف.
- افصل الطاقة عن جهاز العرض وذلك بفصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي.

تحذير: لتجنب خطير التعرض للصعق الكهربائي، أفرّأ تلبيس الراحة والامان. فهو يصف الممارسات الصحيحة من حيث اعداد محطة العمل، ووضعية الجلوس، والعادات الصحية أثناء العمل لمستخدمي الكمبيوتر، كما يوفر معلومات وقائية هامة تتعلق بالسائل الكهربائية والميكانيكية. وتجد هذا التلبيس في موقع على ويب على العنوان: www.hp.com/ergo، وعلى القرص الثابت، أو على القرص المضغوط المرافق بالمنتج.

ADVARSEL : Følg nedenstående fremgangsmåde for at undgå kortslutning eller beskadigelse af

udstyr:

- Stromledningen bør altid være tilsluttet jordforbindelsesstikket. Dette jordforbindelsesstik har en vigtig sikkerhedsfunktion.
- Stromledningen skal tilkobles en lettilgængelig stikkontakt med jordforbindelse.
- Afbryd strømmen til skærmen ved at fage stikket ud af stikkontakten.

ADVARSEL :

Læs Vejledning i sikkerhed og komfort for at mindske risikoen for alvorlige personskader. Her beskrives korrekt opsætning af arbejdsstationen, kropsholdning og sunde arbejdsvaner for computerbrugere, og du får vigtige sikkerhedsoplysninger om elektriske og mekaniske komponenter. Vejledningen findes på Internetet på www.hp.com/ergo og på harddisken eller cd'en Documentation, som følger med produktet.

WAARSCHUWING : U beperkt het risico van elektrische schokken of schade aan de apparatuur als volgt:

- Gebruik altijd een gearde netsnoerstekker. De gearde stekker is een belangrijke veiligheidsvoorziening.
- Steek het netsnoer in een geared stopcontact dat altijd gemakkelijk te bereiken is.
- Als u de stroomtoevoer naar de monitor geheel wilt uitschakelen, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

WAARSCHUWING : Lees de Handleiding voor veiligheid en comfort voor informatie over het beperken van het risico van ernstig letsel. Deze handleiding bevat informatie over de juiste inrichting van de werkplek, een goede zithouding en gezondheidsaspecten van het werken met computers, alsmede belangrijke instructies met betrekking tot elektrische en mechanische veiligheid. U vindt deze handleiding op het web (www.hp.com/ergo) en op de vaste schijf of op de documentatie-cd die met het product wordt meegeleverd.

HOIATUS . Elektrilöögi või seadme kahjustamise ohu vähendamiseks:

- Ärge kahjustage töitejuhme maanduspistikut. Maanduspistik on turvalisuse seisukohalt oluline.
- Ühendage töitejuhe maandatud pistikupessa, millele on igal ajal lihtne juurde pääseda.
- Kuvari väljalülitamiseks eemaldage töitejuhe vooluvõrgust.

HOIATUS . Töösite kehavigastuste ohu vähendamiseks lugege juhendit

"Safety & Comfort Guide". Juhend os kirjeldatud tööjaama õiget paikasestadmist ja arvutikasutajate kehahoikat, tervisekaits ning tööharjumusi, samuti sisaldb juhend olulisi elektri ja mehaanilise ohutuse alast teavet. Juhend asub veebisaidil www.hp.com/ergo ning toote kõvakallal või tooteaga kaasas oleval dokumentatsiooni-CD-i.

VAARA : Vältä sähköiskun tai laitteen vahingoittumisen vaara seuraavasti:

- Älä poista virtajohto maadoituspistoketta käytöstä. Maadoituspistoke on tärkeä turvalisuuden kannalta.
- Kytkie virtajohto maadoitettuun pistorasiaan, joka on aina helposti käytettävissä.
- Katkaise näytön virta irrottamalla virtajohto pistorasiasta.

VAARA : Lue Safety & Comfort Guide -ohje vakavien vammojen vältämiseksi. Tässä ohjeessa selitetään oikea työpisteen suunnittelu, oikea työasento ja oikeat työtavat tietokoneen käyttäjälle.

Ohjeessa on myös tärkeitä tietoja sähköturvalisuudesta ja mekaanisesta turvalisuudesta. Tämä ohje on Web-osoitteessa www.hp.com/ergo ja kiintolevyllä tai tuotteen mukana tulleella Documentation CD-levyllä.

www.hp.com



376315-B21

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard, and the Hewlett-Packard logo are trademarks of Hewlett-Packard Development Company, L.P. in the U.S. and other countries. All other product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective companies.

VÝSTRAHA: Ak chcete znížiť riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia:
• Neodpájajte uzemnujúci vodic v napájacom káble. Uzemnovací vodic plní dôležitú funkciu z hľadiska bezpečnosti.
• Napájaci kábel zapájajte len do uzemnej zásuvky, ku ktorej máte jednoduchý prístup.
• Monitor odpájajte od zdroja napájania tak, že vytiahnete napájaci kábel zo zásuvky.

VÝSTRAHA: Ak chcete znížiť riziko vážneho úrazu, precítajte si *Priíručku bezpecnosti a pohodnej obsluhy*. Príručka obsahuje pokyny na správne zostavenie a umiestnenie pracovnej stánice a dodôležité informácie týkajúce sa jej správneho používania, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci s elektrickými alebo mechanickými súčasťami. Príručku nájdete na webe na adrese www.hp.com/ergo a na pevnom disku alebo na disku CD Documentation, ktorý sa dodáva s produkтом.

OPOZORILO: Upoštevajte nasledujúca priporocila, da zmanžate možnosť elektricného udara in poškodbe opreme:

- Ne spremiňajte ozemneného vtica na napájalnom kabli, ker ima pomembno varnostno vlogo.
- Vtaknite vtic v ozemljeno električno vtičnico, ki je vedno zlahka dostopna.
- Napajanje monitorja prekinite tako, da iztaknete napájalni kabel iz zidne vtičnice.

OPOZORILO: Da bi zmanžali tveganje resnih poškodb, preberite *Priročnik za varnost in udobje*. V njem so opisane pravilne namestitve računalnika in ustrezna drža pri delu ter priporočljive zdruštvene in delovne navade za uporabnike računalnikov. Vsebuje tudi pomembne informacije o električni in mehanski varnosti. Ta priročnik najdete na spletnem mestu www.hp.com/ergo in na trdem disku računalnika prav tako pa tudi na CD-ju Dokumentacija, ki ste ga dobili z izdelkom.

VARNING: Så här minskar du risken för elektriska stötar och skada på utrustningen:

- Ta inte bort nätsladdens jordförbindelse. Den har en viktig säkerhetsfunktion.
- Sätt in nätsladden i ett jordat eluttag som alltid är lätt att komma åt.
- Koppla från strömmen från bildskärmen genom att ta ut nätsladden ur det elektriska vägguttaget.

VARNING: I handboken *Säkerhet och arbetsmiljö* beskrivs hur du kan undvika att riskera allvarliga skador. Där beskrivs hur arbetsplatserna ordnas på ett ergonomiskt riktigt sätt och vilka hälso- och arbetsvanor som du bör iaktta vid arbete med datorer. Vidare finns också viktigt information om elektriska och mekaniska risker. Denne handbok finns på www.hp.com/ergo och på hårddisken eller på cd-skivan Documentation som medföljer produkten.

UYARI: Elektrik çarpması veya aygıtınızın zarar görmesi riskini azaltmak için:

- Güç kablosu topraklı prizini devre dışı bırakmayın. Topraklı priz aygıtın güvenliği için önemlidir.
- Güç kablosunu her zaman kolayca erişilebilen bir topraklı fise takın.
- Monitörün elektrik baglantısını güç kablosunu elektrik fisinden çekerek kesin.

UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için *Güvenlik ve Rahat Kullanım Kilavuzu*'nu okuyun. Bu kilavuzda doğru is istasyonu kurulumu, oturma ve seaglik, bilgisayar kullanıcılardan çalışma alışkanlıklar açıklanır ve öncemi elektrik ve mekanik güvenlik bilgileri bulunur. Bu kilavuz Web'de www.hp.com/ergo adresinde ve sabit sürücüde veya ürününüze birlükte verilen Dokümantasyon CD'sinde bulunur.

UYARI: Elektrik çarpması veya aygıtınızın zarar görmesi riskini azaltmak için:

- Güç kablosu topraklı prizini devre dışı bırakmayın. Topraklı priz aygıtın güvenliği için önemlidir.
- Güç kablosunu her zaman kolayca erişilebilen bir topraklı fise takın.
- Monitörün elektrik baglantısını güç kablosunu elektrik fisinden çekerek kesin.

UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için *Güvenlik ve Rahat Kullanım Kilavuzu*'nu okuyun. Bu kilavuzda doğru is istasyonu kurulumu, oturma ve seaglik, bilgisayar kullanıcılardan çalışma alışkanlıklar açıklanır ve öncemi elektrik ve mekanik güvenlik bilgileri bulunur. Bu kilavuz Web'de www.hp.com/ergo adresinde ve sabit sürücüde veya ürününüze birlükte verilen Dokümantasyon CD'sinde bulunur.

UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için *Güvenlik ve Rahat Kullanım Kilavuzu*'nu okuyun. Bu kilavuzda doğru is istasyonu kurulumu, oturma ve seaglik, bilgisayar kullanıcılardan çalışma alışkanlıklar açıklanır ve öncemi elektrik ve mekanik güvenlik bilgileri bulunur. Bu kilavuz Web'de www.hp.com/ergo adresinde ve sabit sürücüde veya ürününüze birlükte verilen Dokümantasyon CD'sinde bulunur.

UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için *Güvenlik ve Rahat Kullanım Kilavuzu*'nu okuyun. Bu kilavuzda doğru is istasyonu kurulumu, oturma ve seaglik, bilgisayar kullanıcılardan çalışma alışkanlıklar açıklanır ve öncemi elektrik ve mekanik güvenlik bilgileri bulunur. Bu kilavuz Web'de www.hp.com/ergo adresinde ve sabit sürücüde veya ürününüze birlükte verilen Dokümantasyon CD'sinde bulunur.

UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için *Güvenlik ve Rahat Kullanım Kilavuzu*'nu okuyun. Bu kilavuzda doğru is istasyonu kurulumu, oturma ve seaglik, bilgisayar kullanıcılardan çalışma alışkanlıklar açıklanır ve öncemi elektrik ve mekanik güvenlik bilgileri bulunur. Bu kilavuz Web'de www.hp.com/ergo adresinde ve sabit sürücüde veya ürününüze birlükte verilen Dokümantasyon CD'sinde bulunur.

UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için *Güvenlik ve Rahat Kullanım Kilavuzu*'nu okuyun. Bu kilavuzda doğru is istasyonu kurulumu, oturma ve seaglik, bilgisayar kullanıcılardan çalışma alışkanlıklar açıklanır ve öncemi elektrik ve mekanik güvenlik bilgileri bulunur. Bu kilavuz Web'de www.hp.com/ergo adresinde ve sabit sürücüde veya ürününüze birlükte verilen Dokümantasyon CD'sinde bulunur.

OPOZORILO: Upoštevajte nasledujúca priporocila, da zmanžate možnosť elektricného udara in poškodbe opreme:

- Ne spremiňajte ozemneného vtica na napájalnom kabli, ker ima pomembno varnostno vlogo.
- Vtaknite vtic v ozemljeno električno vtičnico, ki je vedno zlahka dostopna.
- Napajanje monitorja prekinite tako, da iztaknete napájalni kabel iz zidne vtičnice.

OPOZORILO: Da bi zmanžali tveganje resnih poškodb, preberite *Priročnik za varnost in udobje*. V njem so opisane pravilne namestitve računalnika in ustrezna drža pri delu ter priporočljive zdruštvene in delovne navade za uporabnike računalnikov. Vsebuje tudi pomembne informacije o električni in mehanski varnosti. Ta priročnik najdete na spletnem mestu www.hp.com/ergo in na trdem disku računalnika prav tako pa tudi na CD-ju Dokumentacija, ki ste ga dobili z izdelkom.

VARNING: Så här minskar du risken för elektriska stötar och skada på utrustningen:

- Ta inte bort nätsladdens jordförbindelse. Den har en viktig säkerhetsfunktion.
- Sätt in nätsladden i ett jordat eluttag som alltid är lätt att komma åt.
- Koppla från strömmen från bildskärmen genom att ta ut nätsladden ur det elektriska vägguttaget.

VARNING: I handboken *Säkerhet och arbetsmiljö* beskrivs hur du kan undvika att riskera allvarliga skador. Där beskrivs hur arbetsplatserna ordnas på ett ergonomiskt riktigt sätt och vilka hälso- och arbetsvanor som du bör iaktta vid arbete med datorer. Vidare finns också viktigt information om elektriska och mekaniska risker. Denne handbok finns på www.hp.com/ergo och på hårddisken eller på cd-skivan Documentation som medföljer produkten.

UYARI: Elektrik çarpması veya aygıtınızın zarar görmesi riskini azaltmak için:

- Güç kablosu topraklı prizini devre dışı bırakmayın. Topraklı priz aygıtın güvenliği için önemlidir.
- Güç kablosunu her zaman kolayca erişilebilen bir topraklı fise takın.
- Monitörün elektrik baglantısını güç kablosunu elektrik fisinden çekerek kesin.

UYARI: Elektrik çarpması veya aygıtınızın zarar görmesi riskini azaltmak için:

- Güç kablosu topraklı prizini devre dışı bırakmayın. Topraklı priz aygıtın güvenliği için önemlidir.
- Güç kablosunu her zaman kolayca erişilebilen bir topraklı fise takın.
- Monitörün elektrik baglantısını güç kablosunu elektrik fisinden çekerek kesin.

UYARI: Elektrik çarpması veya aygıtınızın zarar görmesi riskini azaltmak için:

- Güç kablosu topraklı prizini devre dışı bırakmayın. Topraklı priz aygıtın güvenliği için önemlidir.
- Güç kablosunu her zaman kolayca erişilebilen bir topraklı fise takın.
- Monitörün elektrik baglantısını güç kablosunu elektrik fisinden çekerek kesin.

UYARI: Elektrik çarpması veya aygıtınızın zarar görmesi riskini azaltmak için:

- Güç kablosu topraklı prizini devre dışı bırakmayın. Topraklı priz aygıtın güvenliği için önemlidir.
- Güç kablosunu her zaman kolayca erişilebilen bir topraklı fise takın.
- Monitörün elektrik baglantısını güç kablosunu elektrik fisinden çekerek kesin.

UYARI: Elektrik çarpması veya aygıtınızın zarar görmesi riskini azaltmak için:

- Güç kablosu topraklı prizini devre dışı bırakmayın. Topraklı priz aygıtın güvenliği için önemlidir.
- Güç kablosunu her zaman kolayca erişilebilen bir topraklı fise takın.
- Monitörün elektrik baglantısını güç kablosunu elektrik fisinden çekerek kesin.

OPOZORILO: Upoštevajte nasledujúca priporocila, da zmanžate možnosť elektricného udara in poškodbe opreme:

- Ne spremiňajte ozemneného vtica na napájalnom kabli, ker ima pomembno varnostno vlogo.
- Vtaknite vtic v ozemljeno električno vtičnico, ki je vedno zlahka dostopna.
- Napajanje monitorja prekinite tako, da iztaknete napájalni kabel iz zidne vtičnice.

OPOZORILO: Da bi zmanžali tveganje resnih poškodb, preberite *Priročnik za varnost in udobje*. V njem so opisane pravilne namestitve računalnika in ustrezna drža pri delu ter priporočljive zdruštvene in delovne navade za uporabnike računalnikov. Vsebuje tudi pomembne informacije o električni in mehanski varnosti. Ta priročnik najdete na spletnem mestu www.hp.com/ergo in na trdem disku računalnika prav tako pa tudi na CD-ju Dokumentacija, ki ste ga dobili z izdelkom.

VARNING: Så här minskar du risken för elektriska stötar och skada på utrustningen:

- Ta inte bort nätsladdens jordförbindelse. Den har en viktig säkerhetsfunktion.
- Sätt in nätsladden i ett jordat eluttag som alltid är lätt att komma åt.
- Koppla från strömmen från bildskärmen genom att ta ut nätsladden ur det elektriska vägguttaget.

VARNING: I handboken *Säkerhet och arbetsmiljö* beskrivs hur du kan undvika att riskera allvarliga skador. Där beskrivs hur arbetsplatserna ordnas på ett ergonomiskt riktigt sätt och vilka hälso- och arbetsvanor som du bör iaktta vid arbete med datorer. Vidare finns också viktigt information om elektriska och mekaniska risker. Denne handbok finns på www.hp.com/ergo och på hårddisken eller på cd-skivan Documentation som medföljer produkten.

UYARI: Elektrik çarpması veya aygıtınızın zarar görmesi riskini azaltmak için:

- Güç kablosu topraklı prizini devre dışı bırakmayın. Topraklı priz aygıtın güvenliği için önemlidir.
- Güç kablosunu her zaman kolayca erişilebilen bir topraklı fise takın.
- Monitörün elektrik baglantısını güç kablosunu elektrik fisinden çekerek kesin.

UYARI: Elektrik çarpması veya aygıtınızın zarar görmesi riskini azaltmak için:

- Güç kablosu topraklı prizini devre dışı bırakmayın. Topraklı priz aygıtın güvenliği için önemlidir.
- Güç kablosunu her zaman kolayca erişilebilen bir topraklı fise takın.
- Monitörün elektrik baglantısını güç kablosunu elektrik fisinden çekerek kesin.

UYARI: Elektrik çarpması veya aygıtınızın zarar görmesi riskini azaltmak için:

- Güç kablosu topraklı prizini devre dışı bırakmayın. Topraklı priz aygıtın güvenliği için önemlidir.
- Güç kablosunu her zaman kolayca erişilebilen bir topraklı fise takın.
- Monitörün elektrik baglantısını güç kablosunu elektrik fisinden çekerek kesin.

UYARI: Elektrik çarpması veya aygıtınızın zarar görmesi riskini azaltmak için:

- Güç kablosu topraklı prizini devre dışı bırakmayın. Topraklı priz aygıtın güvenliği için önemlidir.
- Güç kablosunu her zaman kolayca erişilebilen bir topraklı fise takın.
- Monitörün elektrik baglantısını güç kablosunu elektrik fisinden çekerek kesin.

UYARI: Elektrik çarpması veya aygıtınızın zarar görmesi riskini azaltmak için:

- Güç kablosu topraklı prizini devre dışı bırakmayın. Topraklı priz aygıtın güvenliği için önemlidir.
- Güç kablosunu her zaman kolayca erişilebilen bir topraklı fise takın.
- Monitörün elektrik baglantısını güç kablosunu elektrik fisinden çekerek kesin.

OPOZORILO: Upoštevajte nasledujúca priporocila, da zmanžate možnosť elektricného udara in poškodbe opreme:

- Ne spremiňajte ozemneného vtica na napájalnom kabli, ker ima pomembno varnostno vlogo.
- Vtaknite vtic v ozemljeno električno vtičnico, ki je vedno zlahka dostopna.
- Napajanje monitorja prekinite tako, da iztaknete napájalni kabel iz zidne vtičnice.

OPOZORILO: Da bi zmanžali tveganje resnih poškodb, preberite *Priročnik za varnost in udobje*. V njem so opisane pravilne namestitve računalnika in ustrezna drža pri delu ter priporočljive zdruštvene in delovne navade za uporabnike računalnikov. Vsebuje tudi pomembne informacije o električni in mehanski varnosti. Ta priročnik najdete na spletnem mestu www.hp.com/ergo in na trdem disku računalnika prav tako pa tudi na CD-ju Dokumentacija, ki ste ga dobili z izdelkom.

VARNING: Så här minskar du risken för elektriska stötar och skada på utrustningen:

- Ta inte bort nätsladdens jordförbindelse. Den har en viktig säkerhetsfunktion.
- Sätt in nätsladden i ett jordat eluttag som alltid är lätt att komma åt.
- Koppla från strömmen från bildskärmen genom att ta ut nätsladden ur det elektriska vägguttaget.

VARNING: I handboken *Säkerhet och arbetsmiljö* beskrivs hur du kan undvika att riskera allvarliga skador. Där beskrivs hur arbetsplatserna ordnas på ett ergonomiskt riktigt sätt och vilka hälso- och arbetsvanor som du bör iaktta vid arbete med datorer. Vidare finns också viktigt information om elektriska och mekaniska risker. Denne handbok finns på www.hp.com/ergo och på hårddisken eller på cd-skivan Documentation som medföljer produkten.

UYARI: Elektrik çarpması veya aygıtınızın zarar görmesi riskini azaltmak için:

- Güç kablosu topraklı prizini devre dışı bırakmayın. Topraklı priz aygıtın güvenliği için önemlidir.
- Güç kablosunu her zaman kolayca erişilebilen bir topraklı fise takın.
- Monitörün elektrik baglantısını güç kablosunu elektrik fisinden çekerek kesin.

UYARI: Elektrik çarpması veya aygıtınızın zarar görmesi riskini azaltmak için:

- Güç kablosu topraklı prizini devre dışı bırakmayın. Topraklı priz aygıtın güvenliği için önemlidir.
- Güç kablosunu her zaman kolayca erişilebilen bir topraklı fise takın.
- Monitörün elektrik baglantısını güç kablosunu elektrik fisinden çekerek kesin.

UYARI: Elektrik çarpması veya aygıtınızın zar